

Recept för tillverkning av LIMFÄRG

Nedanstående recept är beräknat på WIBO 's Limfägssats bestående av krita och cellulosalim.

Den färdigblandade Limfärgen beräknas räcka till ca. 15-20 m².

- 1.** 5 Kg Krita
- 2.** Tillsätt 2,5 lit. vatten till kritan.
Rör om endast så att kritan blir täckt av vattnet.
Låt stå över natten.
- 3.** Mät upp 0,75 lit. ljummet vatten.
Ströa i limmet sakta under kraftig omrörning.
Rör om tills blandningen blir homogen.
Låt stå.
- 4.** Tillsätt limlösningen till kritlösningen.
Rör om tills blandningen blir homogen (slät ca. 2 min.).

APPLICERING

Måla med takpensel (plafond) eller limfärgspensel.

Börja måla från fönsterväggen i rummet.

Det är viktigt att måla hela takytan utan uppehåll eftersom det annars gärna vill bli skäckigt.

Låt inte färgen torka utan måla hela tiden med "våt kant".

Starkt sugande puts förbehandlas med såpvatten - 0,5 Kg. såpa/5 lit. vatten.

Papp, masonit, gipsskivor och trä grunderas först med WIBO Innegrund före målning.

Om den grundade ytan blir för fet så att limfärgen har svårt att fästa stryks ett lager såpvatten på taket före målning, alt. om målningen påbörjats rörs en kork såpa/liter ned i limfärgen.

Vid ommålning eller målning av gamla limfärgstak blötes den gamla färgen först upp med såpvatten och skrapas ned innan man applicerar den nya Limfärgen.